Mandis shop

RM-177R

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| AUDIO MUTING | Audio Muting | MUTE | Mute |
| BAND | Band Tuner | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 Tuner | 1 | 1 |
| 2 | 2 Tuner | 2 | 2 |
| 3 | 3 Tuner | 3 | 3 |
| 4 | 4 Tuner | 4 | 4 |
| 5 | 5 Tuner | 5 | 5 |
| ◄ | < Tape | ◄ | Left |
| ► | >Tape | ► | Right |
| < REC | < Rec Tape | SHIFT + ◄ | Shift + Left |
| > REC | > Rec Tape | SHIFT + ► | Shift + Right |
| ◄◄ | << Tape | « | << |
| ►► | >> Tape | » | >> |
| O | Stop Rec Tape | ▲ | Up |
| ■ | Stop Tape | OK | Ok |
| ❚❚ | Pause Tape | ▼ | Down |
| ► | Play CD | PLAY MODE ► | Play |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ■ | Stop CD | ■ | Stop |
| ⏮ | I<< CD | « | I<< |
| ⏭ | >>I CD | » | >>I |
| CD | CD | C | Yellow |
| PHONO | Phono | D | Blue |
| VOL + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| − | Vol- | VOL − | Vol - |

https://all-remote-controls.co.uk/en/Sony/1061871-82555-replacement-remote-control-for-Sony-RM-177R.html