| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| WIDE MODE | Wide Mode | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TV/VIDEO | Tv/Video | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SEARCH MODE -/-- | -/--/Search Mode | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TIME | Time | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SHUFFLE | Red/Shuffle | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PROGRAM | Green/Program | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| A↔B | A-B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| AUDIO CHANGE | Yellow/Audio | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ANGLE CHANGE | Blue/Angle | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SUBTITLE CHANGE | [=]/Subtitle | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SUBTITLE ON/OFF | Subtitle On/Of | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AV CENTER | AV Center | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| STEP | ◁II Step | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| STEP | Step II▷ | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| SLOW | ◁ Slow | CH PAGE − | CH- / Page- |
| SLOW | Slow I▷ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| AV VOL | AV Vol + | + VOL | Vol + |
| PREV | I<<Prev | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| NEXT | >>I/Next | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCAN | << Scan | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| SCAN | >> Scan | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | AV Vol - | VOL | Vol - | | | | |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| SET UP | Set Up | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | | | |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |
| DVD MENU | DVD Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | | | |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | | | |
| TV/DVD | Tv/DVD | SHIFT + | PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program | | | | |
| | Up | | Up | | | | |
| | Left | | Left | | | | |
| ENTER | Enter | OK | OK | | | | |
| | Right | | Right | | | | |
| | Down | | Down | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | [ =] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| VOL | Vol + | VOL + | Vol + |
| PROG | Prog+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Prog- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SEARCH MODE -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SHUFFLE | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PROGRAM | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| AUDIO CHANGE | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ANGLE CHANGE | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |