Original		Replacement	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
M	M	TOP MENU MENU	Menu
	[i]	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PP	PP	RETURN BACK	Back
P/CH	P/CH+	+ CH	Ch +
P/CH	P/CH-	CH −	Ch -
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
SOUND	Red/Sound	A	Red
PICTURE	Green/Picture	B	Green
FEATURE	Yellow/Feature	C	Yellow
INSTALL	Blue/Install	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡o]	HOME SMART Smart		
[≡+]	PICTURE FORMAT Format		
[≡x]/[· ·]	ECO 3D 3D		
[/≡]/[*]	AD SUBT Subt		
[≡♦]/[+]	SETTINGS OPT Options		
[≡?]/PC	APP MEDIA Media		
[≡i]	DISC NAV LIST List		