Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
V.MODE	V.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P/N	P/N	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	OK
PBC	PBC	GOTO TEXT	Text / Goto
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
R/L	R/L	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
RESUME	Resume	REC MODE	Rec / Rec Mode
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DVD/USB	DVD/USB	LIST SMART	Smart / List
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Vol+	VOL	Vol+
VOL	Vol-	VOL	Vol-

Original	Replacement