Original		Replacement	
STANDBY/ON	Power		Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO/RDS	Info/Rds	ANGLE INFO	Info / Angle
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Replacement	
FM MODE	FM Mode	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/Radio / Program
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
REPEAT 1/ALL	1-All/Repeat	RETURN BACK	Back / Return
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
TIME MODE	Time Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TONE /BAL	Tone/Bal	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
MUTING Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
AUX 1 Aux1	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
AUX 2 Aux2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
CD Cd	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
VOLUME + Vol+	+ VOL Vol+		
– Vol-	VOL – Vol-		