Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
8	8	8	8
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
9	9	9	9
0	0	0	0
	Source	TIMER AV	AV
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
	→□←	ECO 3D	3D
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Vol-	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
SWAP	Swap	PROG SLEEP	Sleep
	O)I/II	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement		Original	Replacement
	[≡?]	GUIDE	Guide		
	[▼]	HOME SMART	Smart		
	[■]/[II]	SETTINGS OPT	Options		
	[≡i]	APP MEDIA	Media		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡o]	AD SUBT	Subt		
	[O]/[≡x]	SEARCH TV/R	TV/R		
	[≡♦]	ZOOM ⏏	Eject		
	[≡+]	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D		