| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Source | TIMER AV | AV |
| | Power | | Power |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | -[/]- | PROG SLEEP | Sleep |
| | [<>] | PICTURE FORMAT | Format |
| | O)I/II | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD | AD | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | [i+] | DISPLAY INFO | Info |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| P | P- | CH − | Ch - |
| QUICK | Quick | HOME SMART | Smart |
| | [. ] | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| | [>] | SETTINGS OPT | Options |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | ↑↑ | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Original | Replacement |
|---|---|
| << | SHIFT + Left (Shift + Left) |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| >> | SHIFT + Right (Shift + Right) |
| Back | RETURN BACK |
| Down | Down |
| Exit | CLEAR EXIT |
| ↓↓ | SHIFT + Down (Shift + Down) |
| <<[≡+] | << |
| Play | PLAY MODE |
| >>[≡♦] | >> |
| I<<[≡?] | I<< |
| Stop | Stop |
| Pause/Step | Pause |
| >>I[O][≡x] | >>I |
| Red | A |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Green | B |
| Yellow | C |
| Blue | D |