Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
V–	Vol -	VOL –	Vol -
i	i / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P–	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	World	LIST SMART	Smart / List
	Music Photo	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
*/o	*/o	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
*/o..	*/o..	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement		Original		Replacement	
	≡/ Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[≡]. .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[-O-]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				