Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
Standby	Power	Return	Back / Return
Source	AV / Input / RDS	Up	Up
Function	D. Menu / Top	Pre/Tun	Fav / Marker / PC
TFT On/Off	Exit / Cancel / Clear	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Memo	Sleep / Timer
3	3	Down	Down
4	4	Auto	Rec / Rec Mode
5	5	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
6	6	Play	Play / Slow
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Vol +	Vol +
0	0	CH-	CH- / Page-
+10	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--	CH+	CH+ / Page+

Original	Replacement
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
Prog	Shift + TV/Radio / Program
Slow	Shift + Play /
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Goto	Text / Goto
Title	Sound / Title
Menu	Menu / Home
Display	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
N/P	Red / Netflix / Search
Language	Audio / Lang I/II
Angle	Info / Angle
Resume	Smart / List

Original	Replacement
Repeat	Green / APP / Repeat
R/L	Blue / Prime Video / Random
4:3/16:9	Picture / Format
EPG	Guide / EPG / -/--
Tv/Radio	TV/Radio /
Video	Shift + 4
EQ	Shift + Subtitle / EQ