Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Help	Shift + Info / Angle
Home	Shift + Menu /
End	Shift + Exit / Cancel / Clear
Teletext	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
Zoom	Zoom / Size
List	Smart / List
Media	Display / Media
Timer	Sleep / Timer
Vol +	Vol+
EPG	Guide / EPG / -/--
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol-
Audio	Audio / Lang I/II
CH -	CH- / Page-

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Shift + Left
OK	OK
Right	Shift + Right
SAT	Shift + 0
Down	Down
Info	Info / Angle
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
<	<		Left
0	0	HDMI - SAT 0	0
>	>		Right
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/Radio / Program

Original	Replacement