Original		Replacement	
CD	CD-STB 3	3	
Dolby Digital / DTS Sur.	SHIFT +	LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TUNER	TUNER 6	6	
Movie Thtr 1	TV 1	1	
Tape/MD	TAPE 5	5	
Movie Thtr 2	SHIFT +	DVD 2	Shift + 2
DVD/LD	DVD 2	2	
Mono Movie	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	
D-TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	
TV Sports	SHIFT +	MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
VCR	VIDEO 4	4	
Disco	SHIFT +	CD-STB 3	Shift + 3
PHONO	TITLE SOUND	Sound / Title	
Rock	SHIFT +	LIST SMART	Shift + Smart / List
CBL/SAT	SHIFT +	RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Hall	LIST SMART	Smart / List	
V-AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	

Original		Replacement	
Ext. Dec.	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	
0	HDMI-SAT 0	0	
A/B/C/D/E	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Effect	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	
Preset-	PRESET-	I<< / Preset-	
Preset+	PRESET+	>>I / Preset+	
Test	GOTO TEXT	Text / Goto	
Up		Up	
Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	
Left		Left	
Enter	OK	OK	
Right		Right	
Time / Level	SHIFT +	TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
Down		Down	
Set Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	
Standby	SHIFT +		Shift + Power
Power		Power	

Original	Replacement	Original	Replacement
Volume+	Vol+		
Sleep	Sleep / Timer		
Volume-	Vol-		
Mute	Mute / Dimmer		