Original	Replacement
Standby	Shift + Power
System Power	Power
CD	Shift + 3
MD / CD-R	Shift + 8
TUNER	Shift + 6
DVD	Shift + 2
DTV/CBL	Shift + 1
V-AUX	Shift + 7
Multi CH In	Shift + 5
VCR 1	Shift + 4
DVR / VCR2	Shift + 9
Sleep	Sleep / Timer
Volume+	Vol+
Volume-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
Stereo	Sound / Title
1	1

Original	Replacement
2	2
HALL	Audio / Lang I/II
3	3
Jazz	Subtitle / EQ
4	4
Rock	Eject / Surround
Music	Picture / Format
5	5
Entertain	Zoom / Size
6	6
7	7
TV Thtr	TV/Radio /
Movie	D.Menu / Top
8	8
Dolby DTS	Setup / OPT /
9	9
Night	Text / Goto

Original	Replacement
NIGHT	0
EX/ES	EX/ES
STRAIGHT ENTER EFFECT	Straight / Effect
STRAIGHT ENTER EFFECT	Enter
LEVEL TITLE	Level
PRESET/CH	Up
PRESET/CH	Preset/CH-
PRESET/CH	Preset/CH-
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu
SET MENU MENU A/B/C/D/E	A/B/C/D/E
	Left
SELECT	Select
	Right
	Preset/CH+
	Down
	Preset/CH+
FREQ/RDS	FREQ/RDS

Original	Replacement
0	0
RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TUNE-	<< / Tune-
PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up
CH PAGE	CH- / Page-
PRESET-	I<< / Preset-
HOME MENU	Menu / Home
LIST SMART	Smart / List
	Left
OK	OK
	Right
CH PAGE	CH+ / Page+
	Down
PRESET+	>>I / Preset+
NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
MODE – PTY S	PTY Seek Mode
SEEK – START	PTY Seek Start
EON	EON

Original	Replacement
APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random