Mandis shop

Yamaha DVD-16

Original		Replacement	
	Power		Power
	Top	RETURN BACK	Back / Return
	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://al-remotecontrols.co.uk/Yamaha/10673-1831-replacement-remote-control-for-Yamaha-DVD16A3650.htm