

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		5		5
	Red/ ↑		Red / Netflix / Search		6		6
	Green/ ↓		Green / APP / Repeat		7		7
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		8		8
	Blue		Blue / Prime Video / Random		9		9
	[≡]		Text / Goto		FAV		Fav / Marker / PC
	[≡x]		Exit / Cancel / Clear		0		0
	EPG		Guide / EPG / -/--		Tv/DTV		TV/Radio /
	[*]/[■■]		Zoom / Size		Vol -		Vol -
	Screen		Picture / Format		Vol +		Vol +
	Lang		Audio / Lang I/II		Mute		Mute / Dimmer
	Subtitle		Subtitle / EQ		PR-		CH- / Page-
	Sleep		Sleep / Timer		PR+		CH+ / Page+
	1		1		Preset		Smart / List
	2		2		Source		AV / Input / RDS
	3		3		Info/[≡?]		Info / Angle
	4		4		Swap/Recall		Display / Media



Original	Replacement	Original	Replacement
Return	Back / Return		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
M	Menu / Home		