Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	SRC	SRC
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	TEXT	TEXT
PRE-CH	PRE-CH	FAV 2. P/C	P/C / FAV
	Vol+	+ VOL	VOL +
	Vol-	VOL −	VOL -
MUTE	Mute		MUTE

Original		Replacement	
P	P+	+ CH	CH +
P	P-	CH −	CH -
CH LIST	CH List	TV/R	TV/R
CONTENT	Content	SHIFT + VOD	Shift + VOD
MENU	Menu	MENU	MENU
GUIDE	Guide	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
TOOLS	Tools	OPT+	OPT+
INFO	Info	INFO	INFO
RETURN	Return	BACK	BACK
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
	Up	▲	UP
	Down	▼	DOWN
	Right	▶	RIGHT
	Left	◀	LEFT
	Enter	OK	OK
A	Red	A	Red (A)
B	Green	B	Green (B)

Original		Replacement		Original		Replacement	
C	Yellow	C	Yellow (C)				
D	Blue	D	Blue (D)				
MEDIA.P	Media. P	MEDIA	MEDIA				
@TV INTERNET	Internet/@TV	VOD	VOD				
I-II DUAL	Dual I-II		Audio				
AD	AD	WIDE	WIDE				
P.SIZE	P.Size	V-FOR	V-FOR				
SUBT.	Subt.		Subt.				
◀◀	<<	◀◀	Rewind				
❚❚	Pause	❚❚	Pause				
▶▶	>>	▶▶	Fast Forward				
●	Rec	●	Rec				
▶	Play	▶	Play				
■	Stop	■	Stop				