Original		Replacement	
	Power		Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
LANGUAGE TV/TXT	TV/TXT /	GOTO TEXT	Text / Goto
LANGUAGE TV/TXT	TV/TXT /	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ZOOM CANCEL	Cancel / Zoom	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
ZOOM CANCEL	Cancel / Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
SUBTITLE REVEAL	Reveal / Subtitl	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	Stop	HOLD	Stop / Hold
MENU HOLD	Hold / Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU HOLD	Hold / Menu	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
ANGLE SIZE	Size / Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
TITLE SUBPAGE	Subpage / Titl	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title

Original		Replacement	
GOTO INDEX	Index / Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
PROGRAM	Red/Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Red/Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SLOW	Green/Slow	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLOW	Green/Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Yellow/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	Blue/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
TV-MENU	TV Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL	Vol +
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol -	VOL	Vol -
DTV	DTV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD-SETUP	DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Display		Display / Media
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	0		0
	Recall		Back / Return
	Picture		Picture / Format
	Sound		Sound / Title
	I/II		Shift + Audio / Lang I/II
	Mute		Mute / Dimmer
	Sleep		Sleep / Timer
	Info		Info / Angle
	Zoom		Zoom / Size
	Freeze		Pause / Step / Freeze
	EPG		Guide / EPG / -/--
	FAV List		Smart / List
	FAV ADD		Fav / Marker / PC
	FAV >>I		Shift + Right
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Time		Shift + Sleep / Timer
	Quick Start		Shift + Smart / List