Mandis shop

BEST002

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| MODE | Mode | APP MEDIA | Media |
| ANGLE | Angle | ECO 3D | 3D |
| SUB-T | Sub-T | AD SUBT | Subt |
| VIDEO | Video | TIMER AV | AV |
| I<< | I<< | I<< | |
| >>I | >>I | >>I | |
| << | << | << | |
| >> | >> | >> | |
| Stop | | Stop | |
| II/▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| II/▶ | Pause | II | Pause |
| VOL+ | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol- | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| INTERVAL TIME | Interval Time | -/-- GUIDE | Guide |
| SLIDE SHOW | Slide Show | FAV PRE-CH | Pre Ch |

https://all-remote-controls.co.uk/en/Best-Buy/1056843-85043-replacement-remote-control-for-Best-Buy-Best002.html