Mandis shop

Philips 996580010707

Original		Replacement	
	Power		Power
CD	CD	C	Yellow
PAIRING	Bluetooth/Pairing	B	Green
FM	FM	D	Blue
AUDIO IN USB	USB/Audio In	A	Red
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Stop		Stop
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
DIM	DIM	APP MEDIA	Media
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	CH +	Ch +
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	CH −	Ch -
+	Vol+	VOL +	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SCAN PROG	Prog/Scan	TOP MENU MENU	Menu
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
SLEEP TIMER	Sleep/Timer	PROG SLEEP	Sleep

https://all-remote-controls.co.uk/en/Philips/1057316-85378-replacement-remote-control-for-Philips-996580010707.html