Original		Replacement	
	Power		Power
	Tv/Radio		TV/R
	Input		AV
	Q.Menu		Menu
	[ ]/Ratio		3D
	Subtitle		Subt
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Guide		Guide

Original		Replacement	
	Q.View		D. Menu
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	FAV		Pre Ch
	Info		Info
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	APP/*		Shift + Media
	Home		Smart
	My APPS		Media
	Text		Text
	T.Opt		Options
	Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
AD	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
REC/*	REC MODE Rec		
Stop	Stop		
<<	<<		
Play	PLAY MODE Play		
Pause	Pause		
>>	>>		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		