Mandis shop

Grundig 759551662000

Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
CD	3
USB	8
SD Card	AV / Input / RDS
Tuner	6
Aux	7
CASS	Yellow / YouTube / Repeat
EQ	Subtitle / EQ
Up	CH+ / Page+
Up	Up
-	Left
-	Vol-
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Play / Pause	Play / Slow
+	Right
+	Vol+

Original	Replacement
Down	CH- / Page-
Down	Down
Sleep	Sleep / Timer
Display	Display / Media
I<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>I	>>I / Preset+
Prog	TV/Radio /
Rep	Green / APP / Repeat
Rand	Blue / Prime Video / Random
Stop	Stop / Hold

https://all-remote-controls.co.uk/en/Grundig/1059018-65952-replacement-remote-control-for-Grundig-759551662000.html