Mandis shop

RRMCG1016MPPZ

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	Source	Source
MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
MENU	Menu	Menu	Menu
	Up		Up
	Down		Down
BRIGHT+	Right/Bright+		Right
BRIGHT−	Left/Bright-		Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
VOL+	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOL−	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
RETURN	Return	Invert 3D	3D / Invert
DISPLAY	Display	Auto	Auto
MODE	Mode	Mode	Mode
SIZE	Size	Aspect Eco	Eco / Aspect

Original	Replacement

https://all-remote-controls.co.uk/en/Sharp/1061862-79364-replacement-remote-control-for-Sharp-RRMCG1016MPPZ.html