


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| MPX | MPX | HOME SMART | Smart |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| HOLD | Hold | ECO 3D | 3D |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format |




| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SUB PAGE | Sub Page | AD SUBT | Subt |
| INDEX | Index | DISC NAV LIST | List |
| REVEAL | Reveal | SETTINGS OPT | Options |
| MIX | Mix | SOUND DUAL | Dual |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |