Mandis shop

Hitachi HL02483

Original		Replacement	
	Power		Power
VIDEO	Video	B	Green
COMPUTER	Computer	C	Yellow
MY SOURCE/ DOC.CAMERA	My Source/Doc.Came	A	Red
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
BLANK	Blank	APP MEDIA	Media
MAGNIFY ON	Magnify On	ZOOM	Eject
OFF	Magnify Off	TIMER AV	AV
FREEZE	Freeze		Pause
PAGE UP	Page Up	+ CH	Ch +
DOWN	Page Down	CH −	Ch -
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
KEYSTONE	Keystone	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	My Button 1	1	1

Original		Replacement	
2	My Button 2	2	2
MUTE	Mute	MUTE	Mute
POSITION	Position	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
ESC	Esc	CLEAR EXIT	Exit
RESET	Reset	RETURN BACK	Back

https://all-remote-controls.co.uk/en/Hitachi/1063177-1101-replacement-remote-control-for-Hitachi-R007-HL02483.html