Mandis shop

Panasonic N2QAYB000262



Original		Replacement	
	POWER		Power
	Auto Setup	Auto	Auto
	INPUT	Video Comp	Comp / Video
	INPUT VIDEO	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
	MENU	Menu	Menu
	RETURN	Mode	Mode
	UP		Up
	LEFT		Left
	ENTER	Enter	Enter
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer
	AV MUTE	Mute Blank	Blank / Mute
	DEFAULT	Source	Source
	INDEX WINDOW	Focus Volt	Volt / Focus
	Function	Aspect Eco	Eco / Aspect
	ZOOM+	Play +	+ / Play

Original		Replacement	
	ZOOM-	Stop –	- / Stop
	VOL+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
	VOL-	Page▼ Vol	Vol - / Page -

https://all-remote-controls.co.uk/en/Panasonic/1063326-9697-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYB000262.html