Mandis shop

Samsung BP5900135A

Original		Replacement	
POWER	Power	Power	
MUTE	Mute	Shift +	Mute / Blank — Shift + Blank / Mute
AUTO	Auto	Auto	
MENU	Menu	Menu	
RETURN	Return	Shift +	Menu — Shift + Menu
	Up	Up	
	Down	Down	
	Left	Left	
	Right	Right	
	OK	Enter	
V.KEY-STONE+	V.Keystone+	Shift +	Up — Shift + Up
V.KEY-STONE-	V.Keystone-	Shift +	Down — Shift + Down
EXIT	Exit	Shift +	Power — Shift + Power
VOL	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOL	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
INSTALL	Install	Video Comp	Comp / Video
QUICK	Quick	Shift +	Auto — Shift + Auto

Original		Replacement	
INFO	Info	Info / Help	Help / Info
BLANK	Blank	Mute / Blank	Blank / Mute
STILL	Still	Aspect / Eco	Eco / Aspect
SOURCE	Source	Source	Source
P.SIZE	P.Size	Timer / Freeze	Freeze / Timer
P.MODE	P.Mode	Mode	Mode

https://all-remote-controls.co.uk/en/Samsung/1065419-66210-replacement-remote-control-for-Samsung-TM91-BP59-00135A.html