Mandis shop

Tcl MA06405001267RC1

Original		Replacement	
	Power		Power
AUX	Aux	7	7
BT	BT	9	9
USB	USB	8	8
OPTICAL	Optical	SETUP	Setup / OPT /
HDMI IN	HDMI IN	AUDIO	Audio / Lang I/II
HDMI ARC	HDMI ARC	SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<		I<< / Preset-
	Play/Pause/OK	OK	OK
	>>I		>>I / Preset+
BASS	Bass+	VOL	Vol+
BASS	Bass-	VOL	Vol-
	+		Up
	-		Down
TREBLE	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+
TREBLE	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
	Vertical Surround	SMART	Smart / List
	Sound Mode	DISPLAY	Display / Media
AV SYNC	AV Sync-	PICTURE	Picture / Format
AV SYNC +	AV Sync+	ZOOM	Zoom / Size

https://all-remote-controls.co.uk/en/Tcl/1065429-95471-replacement-remote-control-for-Tcl-MA06405001267RC1.html