Original		Replacement	
	Power		Power
	ambilight		Smart / List
	prime video		Shift + Blue / Prime
	Windows		Display / Media
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Free		Zoom / Size
	Sources		AV / Input / RDS
	Exit/TV		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	←		Back / Return
	Home		Shift + Menu /
	O		Picture / Format

Original		Replacement	
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Options		Setup / OPT /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Vol +		Vol +
	Tv Guide/(List		Guide / EPG / -/--
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	CH-		CH- / Page-
	1		1

Original		Replacement	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement