Original	Replacement
Power	Power
VGA	Red / Netflix / Search
AV1	Shift + 1
AV2	Shift + 2
AV3	Shift + 3
Brightness+	>> / Tune+
Brightness-	<< / Tune-
Contrast+	>>I / Preset+
Contrast-	I<< / Preset-
Zoom On/Off	Zoom / Size
Zoom In	Sleep / Timer
Zoom Out	TV/Radio /
Menu	Menu / Home
OK	OK
Up	Up
Down	Down
Left	Left

Original	Replacement
Right	Right
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH/PR+	CH+ / Page+
CH/PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV Mute	AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
[<>]	Picture / Format		