Original	Replacement
Power	Power
V-Format	Format
TV / Sat	Shift + TV/R
Sleep	Sleep
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / Zoom	0
0 / Zoom	Eject
TV / Radio	TV/R

Original	Replacement
Recall	Back
P +	Ch +
P -	Ch -
Find	List
Folder	Shift + List
V +	Vol +
V -	Vol -
Menu	Menu
Info	Info
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Exit	Exit
EPG	Guide
Portal	Smart

Original		Replacement	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SAT	SAT	TIMER AV	AV
AUDIO	Red / Audio	A	Red
AUDIO	Red / Audio	SOUND DUAL	Dual
OPTION	Green / Option	B	Green
OPTION	Green / Option	SETTINGS OPT	Options
TXT	Yellow / TXT	C	Yellow
TXT	Yellow / TXT	REPEAT TEXT	Text
	Blue	D	Blue
RECORD	Record	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PREV	I<< Prev		I<<
NEXT	Next >>I		>>I
PAGE-	<< / Page -		<<
PAGE+	>> / Page +		>>

Original		Replacement	
	<I	SHIFT +	Shift + Left
	I>	SHIFT +	Shift + Right
PLAYMODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
USB	USB	APP MEDIA	Media
TimeShift	TimeShift	ECO 3D	3D
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + 3	Shift + 3