| Original | Replacement |
|---|---|
| Power Xbox | Power |
| Power Tv | Shift + Power |
| World | Media |
| Yellow/Y | Yellow |
| Blue/X | Blue |
| Green/A | Green |
| Red/B | Red |
| Play | Play |
| Pause | Pause |
| >> | >> |
| << | << |
| I< | I<< |
| >I | >>I |
| Menu | Menu |
| Info | Info |
| Rec | Rec |
| OK | Ok |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Guide | Guide |
| Back | Back |
| Vol+ | Vol + |
| Vol- | Vol - |
| CH/PG+ | Ch + |
| CH/PG- | Ch - |
| Mute | Mute |
| Last | Pre Ch |
| Line Tv | TV/R |
| Input | AV |
| Disp | List |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |