Mandis shop

Nec 200069



Original		Replacement		Original	Replacement
POWER	POWER		Power		
VOL-	VOL-	Page▼ Vol	Vol - / Page -		
VOL+	VOL+	Page▲ Vol	Vol + / Page +		
COMP.	COMP.	Video Comp	Comp / Video		
VIDEO	VIDEO	Shift +	Video Comp Shift + Comp / Video		
AUTO ADJ.	AUTO ADJ.	Auto	Auto		
D-ZOOM	D-Zoom	Aspect Eco	Eco / Aspect		
▲	UP	▲	Up		
◀	LEFT	◀	Left		
ENTER	ENTER	Enter	Enter		
▶	RIGHT	▶	Right		
▼	DOWN	▼	Down		
MENU	MENU	Menu	Menu		
EXIT	RESET	Mode	Mode		

https://all-remote-controls.co.uk/en/Nec/1061903-93493-replacement-remote-control-for-Nec-RD-459E.html