Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
[1l2]	Display / Media	[-O-]	Smart / List
I-II	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
[<>]/[+]	Zoom / Size	[ ] Smart	Picture / Format
AV/[?]	AV / Input / RDS	P+	CH+ / Page+
Red/Timer	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
Red/Timer	Red / Netflix / Search	♪ Smart	Sound / Title
Green/[ ]	Green / APP / Repeat	P-	CH- / Page-
Yellow/[:≡]	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Blue	Blue / Prime Video / Random	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
[≡]	Text / Goto	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
Down	Down	9	9

Original		Replacement		Original		Replacement	
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return				