Mandis shop

RC895S

Original		Replacement		Original	Replacement
ON/STANDBY	On/Standby		Power		
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual		
TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R		
BLUETOOTH	Input Bluetooth	HOME SMART	Smart		
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol +		
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		
SUBWOOFER +	Subwoofer+	CH +	Ch +		
SUBWOOFER −	Subwoofer-	CH −	Ch -		

https://all-remote-controls.co.uk/en/Onkyo/1061182-92770-replacement-remote-control-for-Onkyo-RC-895S.html