# Mandis shop

VARI OS001

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECALL | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| P.MODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| S.MODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| + CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH − | CH- | CH − | Ch - |
| FAV/LIST | FAV/List | SOUND DUAL | Dual |
| FREEZE | Freeze | SETTINGS OPT | Options |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| RED | Red | A | Red |
| GREEN | Green | B | Green |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YELLOW | Yellow | C | Yellow | | | | |
| CYAN | Cyan | D | Blue | | | | |
| GUIDE | <</ Guide | << | << | | | | |
| ASPECT | >>/ Aspect | >> | >> | | | | |
| CANCEL | I <</ Cancel | SHIFT + | AD SUBT | Shift + Subt | | | |
| SUB.PG | >>I / Sub. Pg | RETURN | BACK | Back | | | |
| INDEX | Stop/ Index | | | Stop | | | |
| TIMESHIFT | Play/ Pause/ Time Shift | PLAY MODE | | Play | | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD | SUBT | Subt | | | |
| TEXT | Text | REPEAT | TEXT | Text | | | |
| REVEAL | Reveal | SHIFT + | SETTINGS OPT | Shift + Options | | | |
| SIZE | Size | PICTURE | FORMAT | Format | | | |
| HOLD | Hold | ZOOM | | Eject | | | |
| DTV/ATV | DTV/ ATV | DISPLAY | INFO | Info | | | |
| RECLIST | Rec List | E-MANUAL | D.MENU | D. Menu | | | |
| SLEEP | Sleep | PROG | SLEEP | Sleep | | | |
| MTS | MTS | SHIFT + | PROG SLEEP | Shift + Sleep | | | |