Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	Smart	Back	Back
Subt.List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan.Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan.Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement	Original	Replacement
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide		
0/10	0		
2.Fav P/C 2.	Pre Ch		
Red	Red		
On/Tim	Options		
Mix Scan	3D		
Audio+	List		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Contrast+	Shift + Ch +		
Contrast-	Shift + Ch -		
Color- S.Std	Shift + Dual		