Mandis shop

Samsung AH5900004A

Original	Replacement
Power	Power
Timer On/Off	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer
EQ	SHIFT + SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ
Disc Skip	Eject / Surround
Program/Set	Menu / Home
AUX	7
Deck 1/2	Subtitle / EQ
CD Repeat	Green / APP / Repeat
Mo/St	Fav / Marker / PC
Tuner/Band	Display / Media
<< Tape	<< / Tune-
>> Tape	>> / Tune+
Stop Tape	Stop / Hold
Play Tape	Play / Slow
Stop CD	Rec / Rec Mode
Play/Pause CD	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Down/I<< CD	Down
Up/CD >>I	Up
Tuning Mode	6

https://all-remote-controls.co.uk/en/Samsung/1065111-77959-replacement-remote-control-for-Samsung-AH5900004A.html