Mandis shop

Samsung BP5900135A

Original		Replacement	
POWER	Power	Power	
MUTE	Mute	Shift + Mute/Blank	Shift + Blank / Mute
AUTO	Auto	Auto	
MENU	Menu	Menu	
RETURN	Return	Shift + Menu	Shift + Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
Enter	OK	Enter	Enter
V.KEY-STONE +	V.Keystone+	Shift + ▲	Shift + Up
V.KEY-STONE −	V.Keystone-	Shift + ▼	Shift + Down
EXIT	Exit	Shift + Power	Shift + Power
VOL ^	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOL v	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
INSTALL	Install	Video Comp	Comp / Video
QUICK	Quick	Shift + Auto	Shift + Auto

Original		Replacement	
INFO	Info	Info Help	Help / Info
BLANK	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
STILL	Still	Aspect Eco	Eco / Aspect
SOURCE	Source	Source	Source
P.SIZE	P.Size	Timer Freeze	Freeze / Timer
P.MODE	P.Mode	Mode	Mode

https://all-remote-controls.co.uk/en/Samsung/1065419-66210-replacement-remote-control-for-Samsung-TM91-BP59-00135A.html