Mandis shop

Sanyo A08000



Original		Replacement	
POWER	Power		Power
CLOCK	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CL	CL	HOME MENU	Menu / Home
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
▼	-	CH PAGE –	CH- / Page-
0/AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/AV	0/AV	HDMI - SAT 0	0
▲	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
ATR	ATR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
REW/	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
/FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STILL	Pause / Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MEMORY	Memory	GOTO TEXT	Text / Goto

https://all-remote-controls.co.uk/en/Sanyo/1067940-58780-replacement-remote-control-for-Sanyo-A08000.html