Original	Replacement
Power	Power
Info	Info
Input	AV
Subtitle	Subt
Reveal	Shift + D. Menu
Index	Shift + Info
Text	Text
Dual Screen	3D
Dual Screen Size	Shift + 3D
Select	Smart
Rotate	Media
V. Format	Format
AV Mode	Shift + AV
Sound	Dual
Dolby Virtual	Options
1	1
2	2

Original	Replacement
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Pre Ch
DTV	TV/R
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Vol +	Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol -	VOL – Vol -		
Guide	-/-- GUIDE Guide		
List	DISC NAV LIST List		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		
Mute	MUTE Mute		
DTV Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Menu	TOP MENU MENU Menu		
Up	Up		
Right	Right		
Down	Down		
Left	Left		
OK	OK Ok		
Exit / End	CLEAR EXIT Exit		
Return	RETURN BACK Back		