Original	Replacement
Standby	Power
Mute	Mute / Dimmer
AV	AV / Input / RDS
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Menu	Menu / Home
TXT	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Back	Back / Return
OK	OK
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II
White/Info	Info / Angle
List	Smart / List

Original	Replacement	Original	Replacement
EPG	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
APP	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
SUB	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		